



## ●開口寸法図



### EC-MAC (AC/DC共通)




MAC-II A-10  
MAC-II A-30  
MAC-II A-50  
MAC-II A-100  
MAC-II A-150  
MAC-II A-250




### SS-MAC



#### MAC-II A-300



#### MAC-II A-450



型式	L	L1	L2	W	W1	N(個)
MAC-II A-10	210	160	—	210	233	4
MAC-II A-30	360	240	—	360	383	4
MAC-II A-50	460	350	—	460	483	4
MAC-II A-100	570	450	—	570	593	4
MAC-II A-150/250	1180	1060	300	570	593	8

単位:mm

型式	L	L1	L2	W	W1	W2	N(個)
MAC-II A-300	1180	1205	400	1180	1205	400	12
MAC-II A-450	1180	1205	400	1790	1815	900	14

単位:mm

型式	L	L1	W	W1	穴径
MAC-15	190	220	190	160	φ6穴
MAC-35	350	380	350	380	φ6穴
MAC-55	460	470	460	470	φ6穴
MAC-103	570	620	570	620	φ6穴

単位:mm

## 日本エアーテック株式会社

URL <http://www.airtech.co.jp/>

### 本社

〒110-8686 東京都台東区入谷1丁目14番9号 TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615 E-mail: [info@airtech.co.jp](mailto:info@airtech.co.jp)

### 営業所

大阪営業所 E-mail: [osaka@airtech.co.jp](mailto:osaka@airtech.co.jp)  
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1丁目11番11号 第1リッチビル  
TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827

名古屋営業所 E-mail: [nagoya@airtech.co.jp](mailto:nagoya@airtech.co.jp)  
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目18番11号 第18KTビル  
TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200

仙台営業所 E-mail: [sendai@airtech.co.jp](mailto:sendai@airtech.co.jp)  
〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号 タカノボルビル  
TEL 022-268-2881 FAX 022-268-2883

福岡営業所 E-mail: [fukuoka@airtech.co.jp](mailto:fukuoka@airtech.co.jp)  
〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2丁目12番8号 真鍋ビル  
TEL 092-553-1288 FAX 092-561-7284

広島営業所 E-mail: [hiroshima@airtech.co.jp](mailto:hiroshima@airtech.co.jp)  
〒732-0825 広島県広島市南区金屋町2番14号 アフロディテビル  
TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505

南九州営業所 E-mail: [minamikyusyu@airtech.co.jp](mailto:minamikyusyu@airtech.co.jp)  
〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央3丁目38番28号 ショーヤ105号  
TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433

### 工場/研究所

草加工場 E-mail: [soka@airtech.co.jp](mailto:soka@airtech.co.jp)  
〒340-0002 埼玉県草加市青柳2丁目10番20号  
TEL 048-936-3033 FAX 048-936-3307

群馬工場 E-mail: [gunma@airtech.co.jp](mailto:gunma@airtech.co.jp)  
〒379-2214 群馬県伊勢崎市下触町250番1号  
TEL 0270-63-3700 FAX 0270-63-3701

研究所  
〒340-0002 埼玉県草加市青柳2丁目10番20号  
TEL 048-936-3350 FAX 048-936-3307

加須工場 E-mail: [kazo@airtech.co.jp](mailto:kazo@airtech.co.jp)  
〒347-0032 埼玉県加須市花崎5丁目12番地  
TEL 0480-67-0200 FAX 0480-67-0233

クリーンサプライ 草加工場 E-mail: [cs@airtech.co.jp](mailto:cs@airtech.co.jp)  
〒340-0002 埼玉県草加市青柳2丁目18番12号  
TEL 048-931-9445 FAX 048-931-9605

## ⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、  
正しくお使いください。

- 掲載製品の表示価格に消費税、据付費、電気工事費等は含まれていません。
- カタログの内容についてのお問合せは、弊社営業所または販売店にお問合せください。
- カタログ記載の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品写真の色は印刷条件により、実際の色と多少異なることがあります。

AC-616-050-20110515